快速安装指南



300Mbps PCI-E 无线网卡

	Ж
_	

产品简介	1
装箱清单	2
硬件安装	3
软件安装	4
连接无线信号	6
软件卸载	9
附录	10

产品简介

产品概述

此款无线网卡是一款PCI EXPRESS接口无线网卡,符合IEEE802.11n 和IEEE802.11b/g标准。PCI-E X1 接口设计,支持PCI-E 1.1协议,传输数据是PCI的3.75倍,并且同样无需占用CPU时间,可以不通过CPU 直接与内存进行数据交换,从而减轻主机负载。采用无线300Mbps技术,为您的台式电脑带来无与伦比的 无线解决方案。通过该网卡连接到无线路由器能最大限度的提高无线绩效,可以为您网上冲浪,收发电子 邮件,与家人或朋友视频聊天及其它流媒体传输提供更高速的网络传输速度。

- 符合IEEE 802.11n、IEEE 802.11b/g标准;
- 支持PCI-E 1.1 X1串行总线;
- 无线传输速度达300Mbps;
- 兼容现有802.11b/g/n无线设备;
- 完整的无线网络安全,支持WEP 64/128, WPA, WPA2, TKIP, AES, WAPI;
- 20MHz/40MHz带宽;
- 安装方便,即插即用;

应用拓扑



步骤一:安装网卡在台式电脑的主机上。

步骤二:安装网卡驱动。

步骤三: 连接无线网络

装箱清单

包装内容



友情提示

支持的操作系统: Windows7 32/64, Windows8.1 32/64, Windows 10 32/64。

硬件安装

硬件安装



步骤

1.电脑关机,拔掉电脑的电源线,移除电脑的机箱盖。
 2.将 300Mbps PCI-E 无线网卡的 PCI EXPRESS X1
 串行总线接口插入到电脑的 PCI EXPRESS X1 插槽上,一定要插紧。
 3.安装好您的电脑的机箱盖。
 4.将电脑的电源线插入到插座中。电脑开机。

软件安装

以Windows7 为例



1

将无线网卡的 CD-ROM 放置在电脑光驱器中。



2

双击电脑光驱器图标。

Wireless LAN Driver - InstallShield Wizard

Wireless LAN Driver 安装程序正在准备 InstallShield Wizard,它 将引导您完成剩余的安装过程。请稍候。 正在准备安装... 取消



ealtek PCI-E Wireless LAN Driver 安装状态	23
InstallShield(R) Wizard 正在安装 Realtek PCI-E Wireless LAN Driver	
-	
stallShield	
	取消

4

驱动安装中,,,,,,

Realtek PCI-E Wireless LAN Driver





连接无线信号

Windows 7

当前连接到:	47
未识别的网络 无 Internet 访问	
拨号和 VPN	^
宽带连接	
无线网络连接 2	^
wifi	ite.
☑ 自动连接	<u>连接(C)</u>
Fullriver	att
11N_10B	th
打开网络和纬	· 事中心

【1-1】

点击桌面右下角图标**山**,选择要连接的 无线网络,点击^{连接}。点击右上角图标 ⁴⁹,可刷新无线列表。

连接到网络		23
建入网络安全客	钥	
安全密钥(S):	•••••	1
	☑ 隐藏字符(H)	
	28	
	145	BLE BX/H

【1-2】 在弹出的对话框中输入无线密码。



😽 wifi Internet 访问	
拨号和 VPN	
宽带连接	
无线网络连接 2	*
wifi	已连接,机

【1-3】 连接成功后,该无线网络显示已连接。

Windows 8.1	
WLAN	
я	
.all SAM	
自动连接	
	连接(C)
€ 网络	
.III SAM	
输入网络安全密钥	
输入网络 安全 密钥	۴
輸入网络安全密钥・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	€
輸入网络安全密钥 ●●●●●● 下一步(N)	取消
輸入网络安全密钥 ●●●●●● 下一步(N)	で
輸入网络安全密钥 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	€
^{輸入网络安全密钥} ・・・・・・ 下−步(N) 阿络 飞行模式	₩
^{輸入网络安全密钥} ・・・・・・ 下−步(N) 阿络 飞行模式 关	₩
^{输入网络安全密钥} ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	取消

.III SAM 已连接



【2-2】 在弹出的对话框中输入无线密码。



【2-3】 连接成功后,该无线网络显示已连接。

Windows 10







【3-1】 点击桌面右下角^远,选择要连接的无线网络。 点击连接。

【3-2】 在弹出的对话框中输入无线密码。 点击 ►参 。

【3-3】 连接成功后,该无线网络显示已连接。

软件卸载





DVD

2 双击电脑光驱图标。

CO. FILWAR	Windows7view 2023.56.0902.20374	RTUWark WindowsDever 2023.56.0902		
○ ◆ ▲ • RTLWard (約4 • 你会到前中 • ★ 0009.	E_WindowsChiner_2023.56.0502.20371 共享 • 利录 新建文件共	 RTLWark_WindowsDriver_2023.56.0502. BW 	Release notes	7
1977年 1988年 1997 1997		文神兵 Statal Windows 我比很文神 72 字句	文帅朱 (計) 文帅朱 Setsp Cortact: Your local administra	
⇔ w≥s用產	Windows B3220234 140 315	Uninstalliss ISS 92/4 320 2015		

双击^{Industall} Windows RALEX!*,开始卸载网卡驱动。

附录

硬件规格	
标准与协议	IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b
工作频率	2.4GHz
信号速率	最高可达 300Mbps
调制方式	IEEE 802.11b:CCK, QPSK, BPSK IEEE 11g/a:OFDM IEEE 11n:QPSK, BPSK, 16-QAM, 64-QAM
发射功率	≦20dBm
指示灯	2.4G WIFI
接口	PCI EXPRESS X1 串行总线接口
天线	2 根 2.4G 2dBi 全向天线
外形尺寸(L×W×H)	65X39.4X1.6mm
使用环境	工作温度:0℃~40℃ 存储温度:-40℃~70℃ 工作湿度:10%~90%RH 无凝结 存储湿度:5%~90%RH 无凝结